

Kalibrierschritte bei DAkkS-Kalibrierungen

M_N in N·m	Klasse 1; 2; 5 3-Schritte in N·m			Klasse 0,2 und 0,5 5 Schritte in N·m					Klasse 0,05 und 0,1 8 Schritte in N·m											
5	1	3	5	1	2	3	4	5												
10	2	6	10	2	4	6	8	10	1	2	3	4	5	6	8	10				
12	2	6	12	2	4	6	8	12												
20	4	12	20	4	8	12	16	20	2	4	6	8	10	12	16	20				
25	5	15	25	5	10	15	20	25												
30	5	20	30	5	10	15	20	30												
50	10	30	50	10	20	30	40	50	5	10	15	20	25	30	40	50				
63	10	40	60	10	20	30	40	60												
100	20	60	100	20	40	60	80	100	10	20	30	40	50	60	80	100				
200	40	120	200	40	80	120	160	200	20	40	60	80	100	120	160	200				

Beginn
maximal bei

20 % vom M_N

20 % vom M_N

40 % vom M_N

Klasse 1; 2; 5 kann auch mit 5 Schritten kalibriert werden
Klasse 0,2; 0,5; 1; 2; 5 kann auch mit 8 Schritten kalibriert werden